

Инструкция по установке и наладке столбика универсального.

Если столбик будет переносным, то просто ставится на нужное место.

Если ставится в покрытие, то следует подготовить яму на глубину “башмака” столбика и поставить так, чтобы верхняя часть “башмака” получилась вровень с покрытием.

Если требуется сделать установку надежнее, то надо подготовить яму шире и глубже чем “башмак” столбика и залить в нее бетон на такой уровень чтобы при установке верхняя часть “башмака” получилась вровень с покрытием. Затем следует аккуратно залить бетон вокруг “башмака” и выровнять покрытие.

! Окрашенная поверхность “башмака” не должна быть залита, в противном случае функциональность столбика может измениться.

Различные элементы присоединяются к столбику с применением винтов крепления крышки столбика. Например, цепь можно зацепить за винт карабином или пропустить винт внутри звена, открутив винт.

Если устанавливается какой-то элемент вместо крышки, (крышка столбика не устанавливается), то надо принять меры по защите полости столба от осадков и мусора.

Кабель для подведения электроэнергии, если применяется, лучше прокладывать в трубе, а трубы располагать под прямыми углами.

Кабель должен быть рассчитан на требуемое напряжение. Лучше использовать низкое напряжение 12 или 24 вольта, что безопаснее высокого.